مدة البرنامج المقدرة ترجع لبرنامج في درجة الحرارة القصوى وبدون التقاء أي خيارات.

أثناء عمل البرنامج الذي تم انتقائه فان مقبض الانتقاء يتحرك لاتجاه عقارب الساعة أثناء مراحل الغسل الأولي، الغسل الرئيسي، الشطف ودورة التنشيف. وكل مرحلة تطول من بضع ثوان الى عدة دقائق.

*: خيـار/نعـم: يضاف المسحوق.

Coton قطنيـة

Synthétiques اصطناعيـة

Délicat رقيقة/صـوفية

Marche Arrêt إشعال/إطفاء

1/2 Charge نصف تحميل

Stop Essorage الغاء دورة

Arrêt Cuve Pleine التنشيف وقف الشطف

مقبض انتقاء البرنامج	البرنامج	انتقاء الحرارة درجة مئوية	نوعيـة الغسيل / مـلاحظات	الحمولة القصوى كغ	المسحوق و الإضافات الأخرى: غسل أولي	غسل رئيسي	منظف	مبيض	الخيارات الخاصة: نصف تحميل 1/2 Charge	وقف التنشيف Stop Essorage	وقف الشطف Arrêt Cuve Pleine	سرعة دورة التنشيف دورة/ دقيقة	مدة البرنامج تقريباً
1	قطنية مع غسيل أولي	الأقل ٩٥° الأكثر	التبديد الانتباه من البلوزات، القمصان، والأنسجة الطويلة الخ. والمصنوعة من القطن الثابت والكتان (شراشف كتان، أغطية المائدة من الكتان، القمصان الداخلية، القمصان الخ..)	٥,٠	*	—	نعم	*	*	*	*	500	120
2	قطنية	الأقل ٩٥° الأكثر	الانتباه العادي والخفيف للبلوزات والقمصان، الملابس الطويلة، المناشف الخ.. والمصنوعة من القطن الثابت والكتان.	٥,٠	—	نعم	*	*	*	*	*	500	110
3	اصطناعية	الأقل ٦٠° الأكثر	الانتباه الخفيف للبلوزات والقمصان، الملابس الطويلة، الخ.. والمصنوعة من البوليستر (ديولين، تريفيرا)، بولاميد (البرلون، النايلون)، والقطنية والمختلطة.	٣,٠	—	نعم	*	—	*	*	*	500	85
4	قطنية قصيرة	الأقل ٤٠° الأكثر	الانتباه الخفيف من الشراشف الكتان، أغطية المائدة والملابس الداخلية، مناشف، بلوزات والقمصان الخ..والمصنوعة من القطن والكتان.	٢,٥	—	نعم	*	—	*	*	*	500	75
4	اصطناعية قصيرة	الأقل ٤٠° الأكثر	الانتباه الخفيف من الملابس الطويلة والرياضية المصنوعة من القطن، البوليستر، بولاميد والقطنية والمختلطة.	٢,٠	—	نعم	*	—	*	*	*	500	75
5	رقيقة	الأقل ٤٠° الأكثر	الستائر والأقمشة الرقيقة، الفساتين والتنورات، القمصان والبلوزات.	١,٥	—	نعم	*	—	—	*	*	500	70
6	صـوفية	الأقل ٤٠° الأكثر	فقط الأقمشة الصوفية النقية التي تصلح للغسيل بالغسالات والتي عليها العلامة الخاصة. إذا قمت بانتقاء «Rinse Hold» وقف الشطف لا تترك الغسيل منقوعاً بالماء لمدة طويلة	١,٠	—	نعم	*	—	—	*	—	500	60
A	شطف + دورة تنشيف طويلة	الأقل	مع هذا البرنامج يمكن اضافة منظف الأقمشة أو / المبيض. البرنامج ينتهي بدورة تنشيف مركزة.	٥,٠	—	—	*	—	*	*	*	500	20
B	دورة تنشيف طويلة	—	برنامج لدورة تنشيف لطيفة في هذا البرنامج دورة التنشيف تكون مركزة، مثل دورة برنامج «القطنية».	٥,٠	—	—	—	—	—	—	—	500	15
C	شطف + دورة تنشيف قصيرة	الأقل	برنامج لدورة تنشيف لطيفة في هذا البرنامج دورة التنشيف تكون لطيفة، مثل دورة برنامج «الصوفية».	١,٥	—	—	*	—	—	*	*	500	15
D	دورة تنشيف قصيرة	—	برنامج لدورة تنشيف لطيفة في هذا البرنامج دورة التنشيف تكون لطيفة، مثل دورة برنامج «الصوفية».	١,٥	—	—	—	—	—	—	—	500	10
E	تصريف الماء	—	فقط لتصريف الماء - بدون دورة تنشيف، طريقة بديلة لانهاء برنامج الأقمشة الصناعية، الرقيقة، والصوفية أو عند الرغبة بانهاء البرنامج واخراج الغسيل بدون انتظار نهاية البرنامج.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6

Whirlpool is a registered trademark of Whirlpool USA.

جـــدول اسـتهلاك الماء والطاقة

البـرنامـــج	درجة الحرارة (°مئوية)	التحميل (كجم)	الماء (لتر)	الطـاقة (كـ وات)	مـدة البرنامج (دقيقة)
قطنـــية مع غسيل أولي	٩٥	٥,٠	٨٠	٢,٠٠	١٢٠
قطنـــية	٩٥	٥,٠	٧٠	١,٨٠	١١٠
قطنـــية	٦٠	٥,٠	٧٠	١,٢٠	١١٠
اصطناعية	٦٠	٢,٠	٦٠	٠,٩٠	٨٥
قطنـــيةقصيرة	٤٠	٢,٥	٦٥	٠,٧٠	٧٥
اصطناعية قصيرة	٤٠	٢,٥	٦٠	٠,٦٠	٧٥
رقيـقة	٤٠	١,٥	٨٠	٠,٦٠	٧٠
صـــوفية	٤٠	١,٠	٨٠	٠,٦٠	٦٥

البرامج مع الغسيل الأولي أو التمهيدي تطول مدتها ١٥ دقيقة أكثر من البرامج التي بدون غسل تمهيدي. ولذا فان قيم كمية الماء واستهلاك الطاقة قد تم قياسها في الظروف القياسية حسب لوائح السوق الأوربية IEC 60 456. والاستهلاك في ظروف الاستعمال قد تختلف قيمها عن الجدول المبين، وذلك لاختلاف ضغط الماء المزود ودرجة الحرارة وطبيعة حمل الغسيل وكذلك نوعيته. المعلومات التي تخص استهلاك الطاقة والواردة في الجدول ترجع الى برنامج القطنيات بدرجة حرارة ٦٠° مئوية.

أضـف المسـاحيق، أغلـق البـاب ثم قـم بانتقاء البرنامـج

أضف المساحيق كما هو موصوف في لائحة البرنامج أو في فقرة «المسحوق والاضافات» في كتيب التعليمات.

١. افتح صنبور الماء.
٢. اضبط **مقـنـي البرنامج** على البرنامج المطلوب.
٣. اضبط منقي درجة الحرارة على الدرجة المرغوبة.
٤. يمكن انتقاء **الخيارات الخاصة**.
٥. تأكد من إغلاق الباب ثم قم بتشغيل الغسالة بالضغط على زر «ON/OFF». المبين الضوئي يضيء للدلالة على تشغيل الغسالة.

قم بانتقـاء أي خـيار مرغوب

زر نصـف تحميل «Half Load» *1/2 Charge*

- يقلل من استهلاك الماء وخصوصاً أثناء عملية الشطف. مناسب لغسل الثياب القليلة الاتساخ والحمولة القليلة (٣كجم).

زر «الغاء دورة التنشيف» «No Spin» *Stop Essorage*

- يلغي دورة التنشيف من البرنامج. مناسب لغسل القطع الرقيقة.

ملاحظـة: مع برامج «القطنية» و «الاصطناعية» هناك دورة تنشيف قصيرة على أي حال، حتى لو اخترت الغاء الدورة، وذلك يرجع الى تحسين نتائج عملية الشطف.

زر وقف الشطف «Rinse Hold» *Arrêt Cuve Pleine*

- الغسيل يبقى في مياه آخر دورة شطف بدون دورة تنشيف، لمنع التجعد والحيلولة دون تغيير الألوان.
- يلائم بشكل خاص برامج «الأقمشة الصناعية» أو «الرقيقة».
- هذه الوظيفة مفيدة بشكل خاص عند الرغبة بتأجيل دورة التنشيف لوقت آخر، أو اذا رغبت بتصرف الماء خارج الغسالة فقط.

لإنهاء خيار وقف الشطف «Rinse Hold».

- اضغط على زر وقف الشطف مرة أخرى: يبدأ البرنامج بالعمل أتوماتيكياً مع دورة التنشيف حسب البرنامج الذي سبق انتقاءه.
إذا لم يكن هناك رغبة بتنشيف الملابس، أدر مقبض انتقاء البرنامج نحو برنامج «Drain».

تغيـيـر البرنامـج

لإعادة انتقاء برنامج آخر عندما تكون دورة البرنامج قد تم تشغيلها:

١. أطفئ الجهاز بالضغط على زر «ON/OFF».
٢. قم بانتقاء البرنامج الجديد، درجة الحرارة والخيارات الأخرى.
٣. شغل الجهاز بالضغط على زر «ON/OFF» مرة اخرى.

نهـايـة البرنامـج

١. عند نهاية البرنامج فان منتقي البرامجيتحرك الى وضع التوقف.
٢. لتفريغ الغسالة انتظر حتى يتم تحريـر قفل الباب (حوالي ٢دقيقتين).
٣. اطفئ الغسالة. افتح الباب ثم قم باخراج الغسيل من الغسالة.
٤. اغلق صنبور الماء واترك الباق مفتوحاً بعض الشيء لتجفيف الحوض.

ملاحظات وإرشادات

مستوى الماء

من اجل تقليل استهلاك الماء دون التأثير على نتائج الغسل، فمن المحتمل عدم رؤية مستوى الماء في الحوض.

تنظيف مصفاة الفلتر

تفقد بانتظام فلتر المضخة وتنظيفه عند اللزوم.

رائحة المحرّك

في الدورات الأولى من عمل الغسالة قد يُشم رائحة المحرك الكهربائية. وهذا أمر عادي ويختفي مع مرور الوقت.

Whirlpool is a registered trademark of Whirlpool USA.